

Auslesen der Ladevorgänge im Log File

Micro SD Einschub



Folgende Vorgehensweise zum Auslesen des Log-File

1. Strom ausschalten
2. SD Karten entnehmen und am PC auslesen (am entsprechenden Einschub)
3. File "CHRG-LOG" öffnen, hier sind die Ladevorgänge aufgelistet. Eine Ladung beginnt immer mit "AKKU CNNECTED" und endet mit "END-OF-CHARGING". Die nebenstehende Zahl zeigt die Anzahlg der Ladungen (im folgenden Beispiel 191 Einträge)

```

AKKU CONNECTED:
  Shimano 1.0
  version: 1
  akkuTime: 10
  maxVolt: 42000 mV
-----
SELFTEST.....OK
***** CHECK_BATT_SECTION *****
-----
CHECK_BATT_SECTION:
  T max = 5 sec
  U max = 42.000 V
  I max = 0.100 A
  U/I limit = 28.000 V
-----
Voltage test... OK
***** CHARGE_SECTION *****
Ubatt = 50.535 V
Uakku = 38.091 V
Uelko = 39.364 V
-----
CHARGE_SECTION:
  T max = 10800 sec
  U max = 42.000 V
  I max = 5.500 A
  U/I limit = 1.500 A
-----
CHARGING:
t          Iadc          Uelko
Charging is interrupted, connector is plugged out
042:01      2.205 A      42.004 V
***** END_OF_CHARGING *****

```

191

