

Software Update für Smart Charger

Micro SD Einschub



Folgende Vorgehensweise zum Einlesen der neuen Version:

1. Strom ausschalten
2. SD Karten entnehmen
3. neue SD Karte einschieben
4. Strom Einschalten! Am Display erscheint (kurze Zeit) "Bootloader.....Version"



Mit dem Einschalten des Stroms wird die Karte gelesen.

Vergewissern Sie sich dass die neue Version übernommen wurde!

Sollte die neue Versions Nr. am Display nicht erscheinen: Es kann vorkommen dass der SD Kartenhalter ein wenig gedrückt-, oder die Karte nochmals eingeschoben werden muß um die neue Daten zu übernehmen. Dazu den Strom wieder Aus- und Einschalten.